HYUNDAI

PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER

PRODUCT MODEL HD16



SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và lưu giữ để tham khảo

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

1. Thiết kế thời trang, nhỏ gọn, dễ mang theo khi đi du lịch.
2. Sử dụng mô-đun Bluetooth hiệu năng cao, giúp hoạt động ổn định và mượt mà hơn.
3. Hỗ trợ thẻ TF và USB; hỗ trợ giải mã nhạc MP3 và các định dạng nhạc khác.
4. Hỗ trợ chức năng micro không dây.
5. Bộ khuếch đại âm thanh kỹ thuật số hiệu suất cao, thân thiện với môi trường.
6. Tích hợp pin lithium có thể sạc lại.
7. Loa chất lượng cao, mang đến âm thanh trong trẻo và sống động.
8. Cấu trúc cộng hưởng độc đáo giúp âm trầm nổi bật.

THÔNG SỐ HIỆU NĂNG

Thông số	Chi tiết
Phiên bản Bluetooth	5.0
Khoảng cách truyền không dây	10 m (không vật cản)
Tỷ lệ tín hiệu/nhiễu	≥75 dB
Kích thước/cấu hình loa	Loa bass 3 inch × 1 + loa treble 40 × 1
Điện áp sạc	DC 5V/2A

HƯỚNG DẪN CÁC NÚT

⏻ Nhấn giữ để bật/tắt nguồn; nhấn nhanh để phát/tạm dừng.

M Nhấn nhanh để bật đèn; nhấn giữ để chuyển chế độ; nhấn đúp để bật/tắt đèn.

⏮ Nhấn nhanh để chuyển về bài trước.

⏭ Nhấn nhanh để chuyển sang bài tiếp theo.

Núm chỉnh âm lượng: Xoay theo chiều kim đồng hồ để tăng âm lượng; xoay ngược chiều kim đồng hồ để giảm âm lượng. Nhấn nhanh để lần lượt điều chỉnh micro, hiệu ứng vang, âm lượng nhạc cụ và nhạc đệm.

Phím số: Nhấn nhanh phím số tương ứng để chọn bài (chức năng chọn số bài áp dụng với bài có số thứ tự từ hai chữ số trở lên).

Ví dụ, chọn bài 10: nhấn nhanh "1" rồi "0"; chọn bài 11: nhấn đúp "1", và tương tự.

Ký hiệu	Mô tả
DC 5V	Cổng sạc
USB	Giao tiếp USB
TF	Khe thẻ TF
AUX	Giao tiếp âm thanh ngoài
MIC	Cổng nhạc cụ
Bluetooth	Hướng dẫn Bluetooth

Bluetooth: Bật nguồn hoặc nhấn nút MODE để chuyển sang chế độ Bluetooth. Thiết bị phát thông báo giọng nói về trạng thái Bluetooth. Sau khi ghép nối và kết nối thành công với thiết bị khác, có thể phát nhạc qua Bluetooth.

Thẻ TF/USB: Cắm thẻ TF hoặc USB. Thiết bị tự nhận diện và phát nhạc từ thẻ/USB. Có thể điều khiển phát lại bằng các nút bài trước, bài tiếp theo, phát/tạm dừng và các nút khác.

AUX: Cắm cáp AUX vào cổng AUX của loa, đầu còn lại kết nối với đầu ra AUX của điện thoại hoặc máy tính. Chuyển sang chế độ AUX, sau đó mở ứng dụng âm thanh trên thiết bị để phát nhạc.

LicensedbyHYUNDAICorporationHoldings,Korea

ShenzhenQianhaiHYUNDAIIntelligentlifeiotTechnologyCo.,LTD

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MICRO

⏻ Nhấn giữ để bật/tắt nguồn; nhấn nhanh để chuyển chế độ micro.

△ Nhấn nhanh để tăng âm lượng; nhấn giữ để chuyển về bài trước.

▽ Nhấn nhanh để giảm âm lượng; nhấn giữ để chuyển sang bài tiếp theo.

M Nhấn nhanh để bật/tắt âm thanh; nhấn giữ để tắt tiếng.

Chỉ báo: Đèn nhấp nháy chậm: chưa kết nối. Đèn sáng liên tục: kết nối thành công. Đèn đó sẽ tắt khi pin được sạc đầy.

LƯU Ý:

1. Nếu thiết bị có dấu hiệu bốc khói hoặc hiện tượng bất thường khác, vui lòng liên hệ đại lý hoặc bộ phận dịch vụ sau bán hàng để xử lý.
2. Nếu thiết bị bị ướt do mưa hoặc hơi ẩm, hãy đặt ở nơi thông thoáng để hong khô.
3. Không đặt thiết bị ở nơi có nhiệt độ cao vì có thể gây cháy hoặc làm hư hỏng linh kiện bên trong.
4. Không để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, lửa hoặc điều kiện quá nhiệt tương tự.
5. Không làm rơi thiết bị để tránh hư hỏng.
6. Nếu pin được lắp sai cực, có nguy cơ phát nổ. Chỉ thay bằng pin cùng loại hoặc tương đương.
7. Pin (bộ pin hoặc pin lắp trong thiết bị) không được để trong môi trường có ánh nắng trực tiếp, lửa hoặc điều kiện quá nhiệt tương tự.

Ghi chú: Nhà sản xuất liên tục cải tiến chất lượng và hiệu năng sản phẩm. Nếu có cập nhật về công nghệ hoặc thiết kế, nhà sản xuất có thể không thông báo riêng. Nhà sản xuất bảo lưu quyền cải tiến sản phẩm. Chức năng thực tế căn cứ theo sản phẩm thực tế.

PHIẾU BẢO HÀNH

Vui lòng giữ gìn và lưu lại thẻ bảo hành này.

Tên sản phẩm:	Model:
Ngày mua:	Tên khách hàng:
Thông tin liên hệ:	

GHI NHẬN BẢO HÀNH

Ngày	Hiện tượng/lỗi	Giải pháp